

PL2303 USB UART Board

来自Waveshare Wiki


跳转至： [导航](#)、 [搜索](#)

资料

文档

- [原理图](#)

视频

- [演示视频](#) 

软件

- [串口调试助手](#)
- [PL2303驱动程序](#)
- [PuTTY串口查看软件](#)


数据手册

- [PL2303](#)
- [PL2303TA](#)

type A

micro

mini



功能简介

特性
接口

PL2303 USB转TTL

UART

FAQ

问题：1、PL2303官方驱动(支持windows XP/7/8/8.1/10)下载：

- www.prolific.com.tw/US/index.aspx