

WM8960 Audio Board

来自Waveshare Wiki
跳转至： [导航](#)、 [搜索](#)

资料

文档

- [用户手册](#)
- [原理图](#)

程序

- [示例程序](#)

数据手册

- [WM8960数据手册](#)

	
功能简介	
特性	WM8960音频编码解码
接口	I2S

FAQ

问题： [板子的晶振是多大的](#)

24Mhz。